

## GREEN GLUE<sup>®</sup> noiseproofing compound

### COMMENT APPLIQUER GREEN GLUE RAPIDEMENT



- Pas de dosage ou de truelle nécessaire
- Utilisation d'un pistolet à mastic standard pour appliquer Green Glue
- Green Glue s'applique sans effort
- Green Glue ne coule pas pendant la pose
- 20 à 30 secondes seulement sont suffisantes pour appliquer chaque cartouche
- Il n'est pas nécessaire d'avoir toute la surface couverte pour obtenir un excellent résultat

#### **PREMIERE ETAPE**

Fixer la première couche de plaques de plâtre sur l'ossature. Une fois ce premier parement installé, il est recommandé d'appliquer de l'enduit à joint ou un mastic acoustique à la jointure entre les plaques. S'il y a un enduit sur la première couche de plaques de plâtre, veiller à ce que la surface ne présente pas d'aspérité pouvant nuire au bon montage de la deuxième couche. Si le temps est limité, cette étape peut être omise et l'on peut se contenter de boucher les interstices en périphérie, après la pose du second parement.

#### **DEUXIEME ETAPE**

Pratiquer une entaille à l'extrémité de la cartouche telle qu'illustrée sur l'image en haut à gauche. Visser l'embout puis couper son sommet de sorte à créer une ouverture d'au moins 1 centimètre,

#### **TROISIEME ETAPE**

Appliquer Green Glue sur la face intérieure de la deuxième couche de plaques de plâtre, préalablement installée sur une surface propre et plane. Plutôt que de la poser directement sur le sol, l'installation de la plaque de plâtre sur un chevalet de sciage réduira les risques d'endommagement et de salissure. Appliquer la colle sur toute la surface de la plaque avec un débit régulier et selon le motif qui vous plaira. Laisser un bord de 5 à 8 cm tout autour de la plaque afin de faciliter sa manipulation sans compromettre ses performances. Utiliser 1 ou 2 cartouches par plaque. 1 cartouche fournit environ 70 % de la performance de 2 cartouches.

#### **QUATRIEME ETAPE**

Après application de Green Glue sur la plaque, la mettre en position puis la presser contre le mur ou le plafond, et enfin la fixer à l'aide des vis appropriées. Green Glue est ainsi compressée pour former une fine couche viscoélastique (environ 0,5 mm). Le parement sur lequel la colle a été appliquée doit être posé et vissé dans les 15 minutes afin d'éviter que la colle ne sèche avant la mise en place. L'espacement typique entre les vis est de 40 cm (16" oc) pour les murs et 30 cm (12" oc) pour les plafonds, mais assurez vous de respecter les codes de construction locaux concernant le type et l'espacement des vis. Utiliser notre mastic Green Glue Noiseproofing Sealant pour boucher fissures et joints, en accordant une attention particulière à l'interstice séparant les plaques de plâtre du sol, car celui-ci n'est pas recouvert d'enduit et de ruban à joint.

**AVERTISSEMENT:** En raison des nombreux éléments échappant à notre contrôle lors de l'installation, Green Glue Company n'endosse la responsabilité d'aucuns dommages directs, indirects et accessoires, ni pour aucun préjudice causé par l'application de ces produits de manière non-conforme aux présentes instructions ou par tout emploi pour lequel le produit n'est pas destiné. Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation doit être considérée comme abandonnée si non-parvenue dans les trente (30) jours après sa découverte, ou après le moment où cela aurait raisonnablement du être découvert.

(866) 435-8893 | One Sealants Park Granville, NY 12832 | help@greengluecompany.com | greengluecompany.com